



SP 1	Prüfspitze 1 am Handgerät	R _{Sch-UB}	Potentiometer mit den Einstellungen Vorprüfung (R _v) und Hauptprüfung (R _H)
SP 2	Prüfspitze 2 mit eingebautem Belastungswiderstand	O	Belastungstaste
F	Glimmlampe zum Spannungsnachweis	T	Ohmmertaste
FK	Fingerkontakt	S	Sondenanschluß für das Sondenkabel
FI	Strombereichschalter (für FI-Schutzschalterprüfung)	SF	Schieberfach
W	Warnlampe zur Kontrolle der automatischen Abschaltung	B	Batterie 1,5 V
N _s	Nullpunktschraube zur Korrektur des mechanischen Nullpunktes	Si	Sicherung für den Ohmmeterkreis
P	Eichpotentiometer mit Einstellung U _N zur Netzspannungsmessung	SK	Sondenkabel mit Bananenstecker
		GZ	Greiferzusatz zum Sondenkabel